△ CAUTION: Before you set up and operate your Dell projector, follow the safety information that shipped with your projector.

△ PRECAUCIÓN: Antes de configurar y utilizar el proyector Dell, siga la información de seguridad incluida con el proyector.

△ ATTENTION : avant d'installer et d'utiliser votre projecteur Dell, lisez attentivement et respectez les instructions de sécurité fournies avec votre projecteur.

△ CUIDADO: Antes de configurar e operar seu projetor Dell, siga as informações de segurança que foram enviadas com seu projetor.

More Information

- For more information about your projector, see the User's Guide.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issue, go to www.dell.com/Contact Dell.

Más información

- Para obtener más información sobre el proyector, consulte la guía de usuario.
- Para ponerse en contacto con Dell para ventas, asistencia técnica o atención al cliente, diríjase a www.dell.com/Contact Dell.

Informations complémentaires

- Pour plus d'informations sur votre projecteur, veuillez consulter le Manuel d'utilisation.
- Pour tout renseignement commercial, technique ou clientèle, veuillez contacter Dell en vous rendant sur le site www.dell.com/Contact Dell.

Mais informações

- Para mais informações sobre seu projetor, consulte o Guia do Usuário.
- Para contatar a Dell sobre assuntos de vendas, suporte técnico e serviço ao cliente, vá até www.dell.com/Contact Dell.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2014 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Se encuentra estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales de cualquier manera sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Les informations contenues dans ce document sont soumises à modification sans préavis.

© 2014 Dell Inc. Tous droits réservés.

La copie de ces documents, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

As informações neste documento são sujeitas a alterações sem aviso.

© 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução destes materiais de qualquer forma que seja sem a permissão de Dell Inc. é estritamente proibida.

0V6PWDA01

Printed in China 2014-09

About Your Projector

Información general del proyector | A propos de votre projecteur | Sobre o projetor





1. Temp/Lamp status indicators
2. IR receivers
3. Speaker
4. Lens
5. Focus ring
6. Zoom tab
7. Power button
8. Lamp cover
9. VGA output connector
10. VGA input connector
11. Power cord connector
12. Mini USB connector
13. HDMI connector
14. Audio input connector
15. Composite Video connector
16. Audio output connector

1. Indicateurs de statut Température/Lampe
2. Récepteur IR
3. Htparl
4. Objectif
5. Bague de mise au point
6. Ergot du zoom
7. Bouton Marche/Arrêt
8. Couvercle de lampe
9. Connecteur de sortie VGA
10. Connecteur d'entrée VGA
11. Connecteur du cordon d'alimentation
12. Connecteur mini USB
13. Connecteur HDMI
14. Connecteur d'entrée audio
15. Connecteur vidéo composite
16. Connecteur de sortie audio

1. Indicadores de status de Temp/Luz
2. Receptores de IV
3. Auto-falante
4. Lente
5. Anel de foco
6. Alavanca de zoom
7. Botão Liga/Desliga
8. Tampa da lâmpada
9. Conector de saída VGA
10. Conector de entrada VGA
11. Conector do cabo de alimentação
12. Conector Mini USB
13. Conector HDMI
14. Conector de entrada de áudio
15. Conector de vídeo composto
16. Conector de saída de áudio

1. Indicadores de estado Temp./Lâmpara
2. Receptores de infrarrojos (IR)
3. Altavoz
4. Lente
5. Anillo de enfoque
6. Lengüeta de zoom
7. Botón de Encendido
8. Tapa de la lámpara
9. Conector de salida VGA
10. Conector de entrada VGA
11. Conector del cable de alimentación
12. Conector Mini-USB
13. Conector HDMI
14. Conector de entrada de audio
15. Conector de vídeo compuesto
16. Conector de salida de audio

Dell Projector

1220

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido | Guide de démarrage rapide
Guia de Início Rápido

1 Connect the power cable and turn on the projector

Conecte el cable de alimentación y encienda el proyector

Branchez le câble d'alimentation et allumez le projecteur

Conecte o cabo de energia e ligue o projetor



2 Adjust image size, focus and height

Ajuste el tamaño, enfoque y altura de la imagen

Réglez la taille de l'image, la mise au point et la hauteur

Ajuste o tamanho, foco e altura da imagem



3 Connect the appropriate signal cables

Conecte los cables de señal apropiados | Connecter les câbles d'interface appropriés

Conecte os cabos de sinal apropriados



Remote Control

Télécommande

Controle remoto

Mando a distancia



1. Power Button
2. Enter Button
3. Right Button
4. Down Button
5. Aspect Ratio
6. Mute
7. Video Mode
8. Mouse Up/Down
9. Freeze
10. Blank
11. Information
12. HDMI Source
13. Up Button
14. Left Button
15. Menu
16. Volume +
17. Source
18. Volume -
19. Keystone adjustment Up/Down
20. Auto Adjust
21. Zoom +
22. Zoom -
23. VGA Source
24. Video Source

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton Entrée
3. Bouton Droite
4. Bouton Bas
5. Taux d'affichage
6. Muet
7. Mode vidéo
8. Souris haut / bas
9. Figer
10. Écran vide
11. Infos projecteur
12. Source HDMI
13. Bouton Haut
14. Bouton gauche
15. Menu
16. Volume +
17. Source
18. Volume -
19. Réglage de la deformation haut / bas
20. Réglage auto
21. Zoom +
22. Zoom -
23. Source VGA
24. Source Vidéo

1. Botão Liga/Desliga
2. Botão Enter
3. Botão Direita
4. Botão Abaixo
5. Proporção
6. Mudo
7. Modo de Vídeo
8. Mouse par cima / baixo
9. Congelar
10. Tela vazia
11. Informação
12. Fonte HDMI
13. Botão Acima
14. Botão esquerdo
15. Menu
16. Volume +
17. Origem
18. Volume -
19. Ajuste de distorção trapezoidal cima / baixo
20. Ajuste Automático
21. Zoom +
22. Zoom -
23. Fonte VGA
24. Fonte de Vídeo

1. Botón de encendido
2. Botón Aceptar
3. Botón Derecha
4. Botón Abajo
5. Relación aspecto
6. Silencio
7. Modo Video
8. Ratón hacia arriba / abajo
9. Pausar
10. Pantalla en blanco
11. Información
12. Fuente HDMI
13. Botón Arriba
14. Botón Izquierda
15. Menú
16. Volumen +
17. Fuente
18. Volumen -
19. Ajuste de clave arriba / abajo
20. Ajuste automático
21. Zoom +
22. Zoom -
23. Fuente VGA
24. Fuente de Vídeo